



دستور العمل کار با پمپ قرائت مستقیم Phoccheck Tiger

کاربرد: ۱. شناسایی انواع گازها و بخارات لیست شده توسط شرکت سازنده

۲. تعیین مقدار انواع گازها و بخارات لیست شده توسط شرکت سازنده

نحوه کار با دستگاه

الف) روشن نمودن دستگاه: فشردن کلید پاور دستگاه

ب) خاموش نمودن دستگاه: نگه داشتن دکمه پاور دستگاه به مدت ۵ ثانیه که در این زمان دستگاه بعد از به صدا در آوردن یک بوق ممتد خاموش می شود.



پ) کالیبره نمودن دستگاه:

۱. اتصال به کالیبراتور

۲. نگه داشتن کلید CAL بمدت ۲ ثانیه (پمپ روشن می شود)

۳. نگه داشتن همزمان کلیدهای   بمنظور تغییر دبی

۴. فشردن کلید * جهت ظاهر شدن SEor (Stor)



۵. فشردن همزمان بمنظور   ذخیره تنظیمات و یا فشردن کلید * بمنظور عدم ذخیره تنظیمات.



(ت) شروع نمونه برداری : پمپ بطور پیشفرض برای ۲ ، ۱۰ و ۱۲ دقیقه، زمان نمونه برداری دارد، علاوه بر این

بصورت دائمی نیز نمونه برداری را انجام می دهد (Continuous)

با انتخاب زمان مورد نظر، کلیدهای   را بطور همزمان می فشاریم.

با از اتمام نمونه برداری پمپ بصورت خودکار خاموش می شود و کلمه done ظاهر می شود.



نکته: اگر خواستید نمونه برداری را کنسل کنید، ابتدا آن را نگه داشته (فشاردن همزمان  ) و

سپس کلید * را می فشاریم، بعد از مشاهده عبارت rSEE (RESET) کلیدهای بطور   همزمان

نگه داشته تا نمونه برداری کنسل شود.

(ث) وارد کردن برنامه زمانی مورد نظر: کلیدهای را بترتیب وارد میکنیم؛ حال هشت برنامه زمانی می توانیم برای

دستگاه معرفی می کنیم. مثلا: PE:3 <----- E:5 یعنی زمانی سوم، ۵ دقیقه بطول می انجامد. برای ذخیره

تغییرات کلیدهای   را بطور همزمان فشرده و بعد از ظاهر شدن SEor ، کلید * را می فشاریم.